



Procédure d'ouverture / fermeture du parc électrique de la piste du G.A.M La Côte



7 000 volts

10 000 volts

1. En premier lieu, désactiver le courant du parc. Pour ce faire, dirigez-vous vers le chalet. A gauche de celui-ci vous trouverez un interrupteur.



2. Tourner le bouton de l'interrupteur sur « 0 ».



3. Dès maintenant, vous pouvez ouvrir sans risques grâce aux poignées, le bout de la piste côté Lausanne ainsi que l'accès à la piste depuis le parc à modèles.



4. Lorsque vous avez terminé de voler, veuillez effectuer la procédure inverse, c'est-à-dire, bien refermer le parc à l'aide des poignées et en dernier remettre le courant en tournant le bouton de l'interrupteur sur la position « 1 ».



Veillez SVP, respecter scrupuleusement cette procédure afin d'avoir un parc électrique fonctionnel et ainsi éviter la venue du gibier (sangliers).

Merci à vous de prendre soin du matériel et, en cas de problème, n'hésitez pas à appeler ou laisser un message à :

- Alex Aymard : 079/756.88.87
ou
- Marc Bernasconi : 079/212.00.63

Bons vols à vous



Alex Aymard